



Rekommenderade skrivarinställningar

För att få bästa möjliga resultat är det viktigt att du använder rätt skrivarinställningar. Ofta är flera inställningar möjliga per papperstyp. Användaren kan prova de olika inställningarna och välja själv vilken som ger det bästa resultatet. Det här är allmänna inställningar. Mer information om inställningarna för din skrivare finns i skrivarmanualen. ICC-profiler är också tillgängliga för olika stora formatskrivare.

123ink High colour matt fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Högupplöst papper	Arkivmattpapper/ Fotokvalitetspapper	Premium bläckstrålepapper/ Andra fotopapper	Brother BP60 matt fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		

123ink High-gloss fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Glossy Fotopapper	Premiumglossy fotopapper	Premium fotopapper/ Andra fotopapper	Brother BP71 fotopapper/ Andra fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		

123ink Glossy satin fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Glossy fotopapper/ Annat fotopapper	Glossy fotopapper/ Andra fotopapper	Premium fotopapper/ Andra fotopapper	Brother BP71 fotopapper/ Andra fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		

123ink Premium glossy fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Glossy Fotopapper/ Glossy fotopapper plus	Premiumglossy fotopapper	Premium fotopapper plus/ Premium fotopapper	Brother BP71 fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		

123ink Premium glossy satin fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Fotopapper/Glossy Fotopapper	Premium semiglossy Photo paper	Premium Plus fotopapper/ Premium photo paper	Brother BP71 fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		



123ink Ultra glossy fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Fotopapper pro/ Glossy fotopapper plus	Premiumglossy fotopapper	Avancerat fotopapper/ Premium fotopapper plus	Brother BP71 fotopapper/ Andra fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		

123ink Ultra glossy satin fotopapper

	Canon	Epson	HP	Brother
Papperstyp	Fotopapper pro/ Glossy fotopapper plus	Premium Semiglossy Fotopapper	Avancerat fotopapper/ Premium fotopapper plus	Brother BP71 fotopapper/ andra fotopapper
Utskriftskvalitet	Hög	Bäst foto	Bäst	Högst
Alternativ	Automatisk	Fotoförbättring		

Allmänna tips

- Förvara alltid fotopapper i en sluten behållare, torrt och i rumstemperatur, när du inte använder det. Försök att undvika varma platser som nära element. Om fotopapperet är krökt av värme, lägg det under exempelvis en tjock bok i 24 timmar.
- Om papperet är för kallt, ta ut fotopapperet ur förpackningen och lägg i rumstemperatur en stund före utskrift. Detta gör det möjligt för pappret att få samma temperatur som den omgivande temperaturen och du får bästa möjliga utskriftskvalitet.
- Ta endast ut det antal ark från förpackningen som du ska använda. Lämna inte fotopapper kvar i skrivaren, behåll dem i den slutna förpackningen för bäst hållbarhet.
- Gör alltid ett munstycks kontroll innan du skriver ut foton i hög upplösning för att upptäcka om skrivaren eller patronerna är feljusterade, eller om munstyckena är igensatta.
- Kontrollera att skrivaren är fri från damm innan du skriver ut. Dampartiklar kan orsaka fläckar på det fortfarande våta pappret.
- Ställ in skrivaren på rätt papperstyp och utskriftskvalitet.
- Även om vissa papperstyper är torra, rekommenderas det att lämna papperet att vila efter att du har skrivit ut. Undvik fingeravtryck eller smuts.
- Det låter logiskt, men kan ofta gå fel: se till att du skriver ut på rätt sida av papperet. Endast på det speciella fotolagret får du de bästa utskrifterna. Du kan känna igen den rätta sidan om du "krullar" (vik inte) papperet så att du kan se färgskillnaden mellan fram och bak tack vare glanslagret. Med högfärgspapper är den ljusaste vita sidan rätt sida att skriva ut på. Det spelar ingen roll med dubbelsidigt papper.