





GaN Platte Wand Snellader
65W (2 USB-C & 1 USB-A, Opvouwbaar)

Gebruiksaanwijzing



Artikelnummer: **302916**



Gebruiksaanwijzing

Voor gebruik (Uitklappen):

1. Schuif de zijknop "Uitklapknop" omlaag.
2. De stekker klapt automatisch uit.
3. Draai de stekker omhoog totdat u een "klik" hoort of voelt en de stekker vergrendeld is.

Na gebruik (Inklappen):

1. Draai de stekker omlaag in de sleuf.
2. Druk voorzichtig totdat u een "klik" hoort of voelt.
3. De stekker is nu ingeklapt en vergrendeld.

Opmerkingen:

1. Forceer het mechanisme niet. Als het niet soepel beweegt, laat de knop los en probeer het opnieuw.
2. Houd vingers uit de buurt van het scharnier tijdens het inklappen.
3. Controleer altijd of de stekker volledig is uitgeklappt voordat u deze gebruikt.
4. Koppel de voeding van de stroom los voordat u de stekker inklapt.

Specificaties

Invoer: 110-240V~ 50/60Hz 1,5A Max

Maximaal vermogen: totaal 65W

Enkele USB-C1/C2 PD-uitgang: (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

USB-A uitgang: (18W)

5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Type-C1 + Type-C2 uitgang: 45,0W + 18,0W

Type-C1 + USB-A uitgang: 45,0W + 18,0W

Type-C2 + USB-A uitgang: 7,5W + 7,5W

Type-C1 + (Type-C2 + USB-A) uitgang: 45,0W + 7,5W + 7,5W

Totale uitgang: 65W

Werktemperatuur: Max. 25°C

Afmetingen: 59 x 103,6 x 16,2 mm (Zonder stekker)

Gemiddelde actieve efficiëntie: 81,86%

Onbelast stroomverbruik (W): 0,30W

Veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot brand, elektrische schokken, letsel of schade aan de gebruiker, het product of andere eigendommen.

1. Sluit het product aan op een stopcontact dat dichtbij is en eenvoudig van de stroombron losgekoppeld kan worden.
2. Alleen voor gebruik binnenshuis en op een droge locatie; vermijd opladen in de buurt van warmtebronnen en vochtigheid.
3. Houd het product uit de buurt van vloeistoffen of vocht.
4. Haal de stekker van het product uit het stopcontact wanneer het niet in gebruik is.
5. Bewaar uw apparaat niet op zeer warme of zeer koude plaatsen. Het wordt aanbevolen uw apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.
6. Gebruik het product niet indien er zichtbare defecten worden waargenomen.
7. Demonteer of wijzig het product op geen enkele wijze.
8. Het apparaat is niet geschikt voor gebruik op plaatsen waar kinderen waarschijnlijk aanwezig zijn.



Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Recycleer waar mogelijk. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor recyclingadvies.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland




GaN Flat Wall Fast Charger 65W (2 USB-C & 1 USB-A, Foldable)

Manual



Item code: **302916**



Operating Instructions

Before Use (Deploy):

1. Slide the side "Deploy Button" down.
2. The plug will pop out automatically.
3. Rotate the plug upward until you hear/feel a "click" and the plug is locked in place.

After Use (Fold):

1. Rotate the plug downward into the slot.
2. Press gently until you hear/feel a "click."
3. The plug is now retracted and secured.

Notes:

1. Do not force the mechanism. If it does not move smoothly, release the button and try again.
2. Keep fingers clear of the hinge while folding.
3. Always check that the plug is fully deployed before use.
4. Disconnect from power before folding the plug.

Specifications

Input: 110-240V~ 50/60Hz 1.5A Max

Max power: 65W total

Single USB-C1/C2 PD output: (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

USB-A output: (18W) 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Type-C1+Type-C2 Output: 45.0W+18.0W

Type-C1+USB-A Output: 45.0W+18.0W

Type-C2+USB-A Output: 7.5W+7.5W

Type-C1+(Type-C2+USB-A) Output: 45.0W+7.5W+7.5W

Total output: 65W

Working temperature: Max 25°C

Size: 59x103.6x16.2mm (Excluding plug)

Average active efficiency: 81.86%

No-load power consumption (W): 0.30W

Safety information

WARNING: Failure to follow these safety instructions may result in fire, electric shock, personal injury, or damage to the product or other property.

1. Connect the product to a power outlet that is easily accessible and located near the installation point for quick disconnection if necessary.

2. For indoor use only. Operate in dry environments and keep away from heat sources, humidity, and steam.
3. Keep the product away from liquids and do not expose it to moisture.
4. Disconnect the product from the AC power outlet when it is not in use or before cleaning.
5. Do not store or operate the product in extremely high or low temperatures. Use at room temperature for optimal performance.
6. Do not use the product if it shows any visible damage or if it has been dropped or damaged in any way.
7. Do not disassemble, modify, or attempt to repair the product yourself. Unauthorized servicing may result in hazards.
8. This appliance is not intended for use by children or in environments where children may be present without close supervision.



Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority for recycling advice.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland

Made in China

klantenservice@123inkt.nl





Chargeur Rapide Mural Plat GaN 65W (2 USB-C & 1 USB-A, Pliable)

Manuel



Code de l'article: **302916**



Mode d'emploi

Avant utilisation (déploiement):

1. Faites glisser vers le bas le bouton latéral « Bouton de déploiement ».
2. La fiche se déploie automatiquement.
3. Faites pivoter la fiche vers le haut jusqu'à entendre/ressentir un « clic » ;
la fiche est alors verrouillée en position.

Après utilisation (repli):

1. Faites pivoter la fiche vers le bas dans son logement.
2. Appuyez légèrement jusqu'à entendre/ressentir un « clic ».
3. La fiche est maintenant rétractée et sécurisée.

Remarques:

1. Ne forcez pas le mécanisme. S'il ne se déplace pas facilement, relâchez le bouton puis réessayez.
2. Tenez vos doigts à l'écart de la charnière pendant le repli.
3. Vérifiez toujours que la fiche est entièrement déployée avant utilisation.
4. Débranchez de la prise secteur avant de replier la fiche.

Caractéristiques techniques

Entrée: 110-240V~ 50/60Hz 1,5A Max

Puissance maximale: 65W au total

Sortie USB-C1/C2 unique (PD): (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

Sortie USB-A: (18W)

5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Sortie combinée Type-C1 + Type-C2: 45,0W + 18,0W

Sortie combinée Type-C1 + USB-A: 45,0W + 18,0W

Sortie combinée Type-C2 + USB-A: 7,5W + 7,5W

Sortie combinée Type-C1 + (Type-C2 + USB-A):

45,0W + 7,5W + 7,5W

Puissance de sortie totale: 65W

Température de fonctionnement: Max 25°C

Dimensions: 59 x 103,6 x 16,2 mm (Hors fiche)

Efficacité énergétique active moyenne: 81,86%

Consommation en veille (W): 0,30W

Informations de sécurité

AVERTISSEMENT: Le non-respect de ces instructions peut entraîner un incendie, un choc électrique, des blessures ou des dommages à l'utilisateur, au produit ou à d'autres biens.

1. Branchez le produit sur une prise de courant proche et facile à déconnecter de la source.
2. Utilisez uniquement en intérieur et dans un endroit sec ; évitez de charger à proximité de sources de chaleur ou d'humidité.
3. Maintenez le produit à l'écart de tout liquide ou source d'humidité.
4. Débranchez le produit de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5. Ne stockez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou très froids. Il est recommandé de l'utiliser à température ambiante.
6. N'utilisez pas le produit si des défauts visibles sont constatés.
7. Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
8. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé dans des lieux où des enfants sont susceptibles d'être présents.



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler là où des installations existent. Consultez votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland

Fabriqué en Chine

klantenservice@123inkt.nl




Płaska Ładowarka Ścienna GaN 65W (2 USB-C & 1 USB-A, Składany)

Instrukcja obsługi



Kod produktu: **302916**



Instrukcja obsługi

Przed użyciem (Rozłożenie):

1. Przesuń boczny przycisk „Przycisk rozkładania” w dół.
2. Wtyczka wysunie się automatycznie.
3. Obróć wtyczkę ku górze, aż usłyszysz/poczujesz „klik” i zostanie zablokowana.

Po użyciu (Złożenie):

1. Obróć wtyczkę w dół, do gniazda.
2. Dociśnij delikatnie, aż usłyszysz/poczujesz „klik”.
3. Wtyczka jest teraz wsunięta i zabezpieczona.

Uwagi:

1. Nie używaj siły. Jeśli mechanizm nie porusza się płynnie, zwolnij przycisk i spróbuj ponownie.
2. Trzymaj palce z dala od zawiasu podczas składania.
3. Zawsze upewnij się, że wtyczka jest całkowicie rozłożona przed użyciem.
4. Odłącz zasilanie przed złożeniem wtyczki.

Specyfikacja techniczna

Wejście: 110–240V~ 50/60Hz 1,5A Max

Moc maksymalna: 65W łącznie

Pojedyncze wyjście USB-C1/C2 PD: (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

Wyjście USB-A: (18W) 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Wyjście Type-C1 + Type-C2: 45,0W + 18,0W

Wyjście Type-C1 + USB-A: 45,0W + 18,0W

Wyjście Type-C2 + USB-A: 7,5W + 7,5W

Wyjście Type-C1 + (Type-C2 + USB-A): 45,0W + 7,5W + 7,5W

Łączna moc wyjściowa: 65W

Temperatura pracy: maks. 25°C

Wymiary: 59x103,6x16,2mm (Z wtyczką)

Średnia sprawność aktywna: 81,86%

Pobór mocy w trybie jałowym: 0.30W

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE: Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może spowodować pożar, porażenie prądem, obrażenia ciała lub uszkodzenie użytkownika, produktu bądź innego mienia.

1. Podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego znajdującego się w pobliżu i łatwego do odłączenia od źródła zasilania.
2. Używaj wyłącznie wewnątrz pomieszczeń, w suchym otoczeniu; unikaj ładowania w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
3. Chroń urządzenie przed kontaktem z cieczami i wilgocią.
4. Odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego, gdy nie jest używane.
5. Nie przechowuj urządzenia w miejscach o bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperaturze. Zaleca się użytkowanie w temperaturze pokojowej.
6. Nie używaj urządzenia, jeśli widoczne są uszkodzenia.
7. Nie demontuj ani nie modyfikuj urządzenia w jakikolwiek sposób.
8. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku w miejscach, w których mogą przebywać dzieci.



Zużyte urządzenia elektryczne nie powinny być wyrzucane z odpadami domowymi. Prosimy o ich recykling tam, gdzie istnieją odpowiednie punkty. Skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji aby uzyskać informacje dotyczące recyklingu.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland





Caricatore Rapido Da Parete Piatto GaN 65W (2 USB-C & 1 USB-A, Pieghevole)

Manuale



Codice articolo: **302916**



Istruzioni per l'uso

Prima dell'uso (apertura):

1. Far scorrere verso il basso il pulsante laterale di apertura.
2. La spina fuoriesce automaticamente.
3. Ruotare la spina verso l'alto finché non si avverte un «clic» e la spina si blocca in posizione.

Dopo l'uso (chiusura):

1. Ruotare la spina verso il basso fino a inserirla nel suo alloggiamento.
2. Premere leggermente finché non si avverte un «clic».
3. La spina è ora rientrata e bloccata.

Note:

1. Non forzare il meccanismo. Se il movimento non è fluido, rilasciare il pulsante e riprovare.
2. Tenere le dita lontano dalla cerniera durante la chiusura.
3. Verificare sempre che la spina sia completamente estesa prima dell'uso.
4. Scollegare l'alimentazione prima di richiudere la spina.

Specifiche tecniche

Ingresso: 110-240V~ 50/60Hz 1,5A Max

Potenza massima: 65W totali

Uscita singola USB-C1/C2 PD: (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

Uscita USB-A: (18W)

5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Uscita combinata Type-C1 + Type-C2: 45,0W + 18,0W

Uscita combinata Type-C1 + USB-A: 45,0W + 18,0W

Uscita combinata Type-C2 + USB-A: 7,5W + 7,5W

Uscita combinata Type-C1 + (Type-C2 + USB-A):

45,0W + 7,5W + 7,5W

Potenza totale in uscita: 65W

Temperatura di funzionamento: max 25°C

Dimensioni: 59x103,6x16,2mm (Esclusa la spina)

Efficienza media attiva: 81,86%

Consumo energetico a vuoto: 0,30W

Informazioni sulla sicurezza

AVVERTENZA: il mancato rispetto delle presenti istruzioni può causare incendi, scosse elettriche, lesioni personali o danni all'utente, al prodotto o ad altre proprietà.

1. Collegare il prodotto a una presa di corrente vicina e facilmente accessibile per la disconnessione.
2. Utilizzare solo in ambienti interni e asciutti; evitare la ricarica vicino a fonti di calore o umidità.
3. Tenere il prodotto lontano da liquidi o umidità.
4. Scollegare il prodotto dalla presa AC quando non è in uso.
5. Non conservare il dispositivo in luoghi molto caldi o molto freddi. Si consiglia l'uso a temperatura ambiente.
6. Non utilizzare il prodotto se si riscontrano difetti visibili.
7. Non smontare né modificare il prodotto in alcun modo.
8. L'apparecchio non è adatto all'uso in luoghi frequentati da bambini.



I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Riciclare ove possibile. Consultare le autorità locali per le indicazioni sul riciclo.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland





**Γρήγορος Επίπεδος Φορτιστής Τοίχου GaN
65W (2 USB-C & 1 USB-A, Αναδιπλούμενος)**

Εγχειρίδιο



Κωδικός προϊόντος: 302916



Οδηγίες Χρήσης

Πριν από τη χρήση (Ανάπτυξη):

1. Σύρετε προς τα κάτω το πλευρικό «Κουμπί Ανάπτυξης».
 2. Το βύσμα θα εξέλθει αυτόματα.
 3. Περιστρέψτε το βύσμα προς τα πάνω μέχρι να ακούσετε/αισθανθείτε «κλικ» και να ασφαλίσει στη θέση του.
- Μετά τη χρήση (Αναδίπλωση):

1. Περιστρέψτε το βύσμα προς τα κάτω μέσα στην υποδοχή.
2. Πιέστε απαλά μέχρι να ακούσετε/αισθανθείτε «κλικ».
3. Το βύσμα είναι πλέον ανασυρμένο και ασφαλισμένο.

Σημειώσεις:

1. Μην εξαναγκάζετε τον μηχανισμό. Αν δεν κινείται ομαλά, αφήστε το κουμπί και δοκιμάστε ξανά.
2. Κρατήστε τα δάχτυλα μακριά από τον μεντεσέ κατά την αναδίπλωση.
3. Να ελέγχετε πάντα ότι το βύσμα είναι πλήρως ανεπτυγμένο πριν από τη χρήση.
4. Αποσυνδέστε από το ρεύμα πριν αναδιπλώσετε το βύσμα.

Προδιαγραφές

Είσοδος: 110-240V~ 50/60Hz 1,5A Μέγιστο

Μέγιστη Ισχύς: 65W συνολικά

Μοναδική έξοδος USB-C1/C2 PD: (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

Έξοδος USB-A: (18W)

5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Έξοδος Type-C1 + Type-C2: 45,0W + 18,0W

Έξοδος Type-C1 + USB-A: 45,0W + 18,0W

Έξοδος Type-C2 + USB-A: 7,5W + 7,5W

Έξοδος Type-C1 + (Type-C2 + USB-A): 45,0W + 7,5W + 7,5W

Συνολική έξοδος: 65W

Θερμοκρασία λειτουργίας: Μέγιστο 25°C

Διαστάσεις: 59x103,6x16,2mm (Χωρίς φιλς)

Μέση ενεργή απόδοση: 81,86%

Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο (W): 0,30W

Πληροφορίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει φωτιά, ηλεκτροπληξία, τραυματισμό ή ζημιά στον χρήστη, στο προϊόν ή σε άλλα αντικείμενα.

1. Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα ρεύματος που βρίσκεται κοντά και μπορεί εύκολα να αποσυνδεθεί από την παροχή.
2. Χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εσωτερικούς χώρους και σε ξηρό περιβάλλον· αποφύγετε τη φόρτιση κοντά σε πηγές θερμότητας και υγρασίας.
3. Κρατήστε το προϊόν μακριά από υγρά ή υγρασία.
4. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα AC όταν δεν χρησιμοποιείται.
5. Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστούς ή πολύ κρύους χώρους. Συνιστάται η χρήση σε θερμοκρασία δωματίου.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν παρατηρηθούν ορατά ελαττώματα.
7. Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο.
8. Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για χρήση σε χώρους όπου είναι πιθανή η παρουσία παιδιών.



Τα ηλεκτρικά απόβλητα δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε όπου υπάρχει σχετική υποδομή. Επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές για οδηγίες ανακύκλωσης.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland

Κατασκευάζεται στην Κίνα

klantenservice@123inkt.nl





GaN-Flachwand-Schnellladegerät 65W (2 USB-C & 1 USB-A, Faltbar)

Bedienungsanleitung



Artikelnummer: **302916**



Betriebsanleitung

Vor der Verwendung (Ausklappen):

1. Seitliche Taste „Ausklapp-Taste“ nach unten schieben.
2. Der Stecker springt automatisch heraus.
3. Stecker nach oben drehen, bis ein „Klick“ zu hören/zu spüren ist und der Stecker einrastet.

Nach der Verwendung (Einklappen):

1. Stecker nach unten in die Aussparung drehen.
2. Leicht drücken, bis ein „Klick“ zu hören/zu spüren ist.
3. Der Stecker ist jetzt eingefahren und gesichert.

Hinweise:

1. Den Mechanismus nicht mit Gewalt betätigen.
Bewegt er sich nicht leichtgängig, Taste loslassen und erneut versuchen.
2. Beim Einklappen die Finger vom Scharnierbereich fernhalten.
3. Vor der Verwendung stets prüfen, dass der Stecker vollständig ausgeklappt ist.
4. Vor dem Einklappen den Stecker vom Netz trennen.

Technische Daten

Eingang: 110–240V~ 50/60Hz 1,5A Max

Max. Leistung: 65W gesamt

Einzelausgang USB-C1/C2 PD: (65 W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

USB-A Ausgang: (18 W) 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Ausgang Typ-C1 + Typ-C2: 45,0 W + 18,0 W

Ausgang Typ-C1 + USB-A: 45,0 W + 18,0 W

Ausgang Typ-C2 + USB-A: 7,5 W + 7,5 W

Ausgang Typ-C1 + (Typ-C2 + USB-A): 45,0 W + 7,5 W + 7,5 W

Gesamtausgangsleistung: 65 W

Betriebstemperatur: Max. 25°C

Abmessungen: 59x103,6x16,2mm (Ohne Stecker)

Durchschnittliche aktive Effizienz: 81,86 %

Leerlaufleistungsaufnahme: 0,30W

Sicherheitsinformationen

WARNUNG: Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu Brand, Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Benutzer, am Produkt oder an anderem Eigentum führen.

1. Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die sich in der Nähe befindet und leicht vom Netz getrennt werden kann.
2. Nur für den Gebrauch in Innenräumen und an trockenen Orten geeignet; vermeiden Sie das Laden in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.
3. Halten Sie das Produkt fern von Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit.
4. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn das Produkt nicht verwendet wird.
5. Lagern Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder sehr kalten Orten. Es wird empfohlen, das Gerät bei Raumtemperatur zu verwenden.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn sichtbare Schäden erkennbar sind.
7. Zerlegen oder verändern Sie das Produkt in keiner Weise.
8. Das Gerät ist nicht für den Gebrauch an Orten geeignet, an denen sich Kinder wahrscheinlich aufhalten.



Elektronische Altgeräte dürfen nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen bestehen. Informieren Sie sich bei Ihrer lokalen Behörde über Recyclinghinweise.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland




**GaN Platt Väggsnabbladdare
65W (2 USB-C & 1 USB-A, Hopfällbar)**

Bruksanvisning



Artikelkod: 302916



Bruksanvisning

Före användning (fäll ut):

1. Skjut sidoknappen "Utfällningsknapp" nedåt.
2. Stickproppen fjädrar ut automatiskt.
3. Vrid stickproppen uppåt tills du hör/känner ett "klick" och den låses i läge.

Efter användning (fäll in):

1. Vrid stickproppen nedåt in i spåret.
2. Tryck försiktigt tills du hör/känner ett "klick."
3. Stickproppen är nu infälld och säkrad.

Anmärkningar:

1. Tvinga inte mekanismen. Om den inte rör sig smidigt, släpp knappen och försök igen.
2. Håll fingrarna borta från gångjärnet vid infällning.
3. Kontrollera alltid att stickproppen är helt utfälld före användning.
4. Koppla från strömmen innan du fäller in stickproppen.

Specifikationer

Ingång: 110-240V~ 50/60Hz 1,5A Max

Max effekt: 65W totalt

Enkel USB-C1/C2 PD-utgång: (65W)

5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=3.25A

USB-A-utgång: (18W) 5V=3A, 9V=2A, 12V=1.5A

Type-C1 + Type-C2 utgång: 45,0W + 18,0W

Type-C1 + USB-A utgång: 45,0W + 18,0W

Type-C2 + USB-A utgång: 7,5W + 7,5W

Type-C1 + (Type-C2 + USB-A) utgång: 45,0W + 7,5W + 7,5W

Total uteffekt: 65W

Arbetstemperatur: Max 25°C

Storlek: 59x103,6x16,2mm (Utan stickpropp)

Genomsnittlig aktiv verkningsgrad: 81,86 %

Strömförbrukning utan belastning (W): 0,30W

Säkerhetsinformation

VARNING: Underlåtenhet att följa dessa instruktioner kan leda till brand, elektrisk stöt, personskada eller skador på användaren, produkten eller annan egendom.

1. Anslut produkten till ett eluttag som är nära till hands och lätt kan kopplas bort från strömkällan.
2. Endast för inomhusbruk och i torra miljöer; undvik laddning nära värmekällor eller hög luftfuktighet.
3. Håll produkten borta från vätskor och fukt.
4. Koppla ur produkten från vägguttaget när den inte används.
5. Förvara inte enheten i mycket varma eller mycket kalla miljöer. Det rekommenderas att använda enheten i rumstemperatur.
6. Använd inte produkten om synliga skador kan observeras.
7. Demontera eller modifiera inte produkten på något sätt.
8. Produkten är inte avsedd för användning på platser där barn sannolikt kan vara närvarande.



Elektroniskt avfall ska inte kastas i hushållssoporna. Återvinn där sådana möjligheter finns.

Kontakta din lokala myndighet för information om återvinning.



123inkt.nl
Nieuw Walden 56
1394PC
Nederhorst den Berg
Nederland