



Artikelnummer: LDR08527

Installationsanvisning:

- Installation får endast utföras av personer med elektroteknisk kunskap och erfarenhet.
- Ej lämplig för installation nära vatten eller i andra miljöer med korrosiv atmosfär.

1. Se till att huvudströmkällan är avstängd.
2. Anslut enheten till elnätet med kopplingsplinten.
3. Se till att kablarna är ordentligt anslutna till enhetens terminaler.
4. När installationen är klar, aktivera strömkällan och testa funktionen.

Installation instructions:

- Installation only by persons with electro technical knowledge and experience.
- Not suitable for installation at locations near the sea or in other environments with a corrosive atmosphere.

1. Ensure the main power source is turned off.
2. Connect the device to the mains supply with the terminal block.
3. Make sure that the cables are connected securely to the terminals on the device.
4. When installation is finished, activate the power source and test the function.

Installatie instructies:

- Installatie dient door een erkende installateur te worden verricht in overeenstemming met plaatselijke en (inter)nationale voorschriften voor elektrische installaties.
- Niet geschikt voor installatie op locaties dicht bij de zee of in overige omgevingen met een corrosieve atmosfeer.

1. Schakel de netspanning uit voordat er begonnen wordt met de installatie en/of onderhoud.
2. Bevestig de netspanningskabel aan de aansluitblok van het product.
3. Zorg voor een correcte verbinding van de kabels met de aansluitklemmen.
4. Nadat de installatie is afgesloten, de zekering weer inschakelen en de functie testen.

Om du behöver ytterligare hjälp eller har några frågor och funderingar, vänligen kontakta oss på info@123ink.se

Article number: LDR08527

